INOX PIAVE - INOX PIAVE - INOX PIAVE - INOX PIAVE

SCHEMA POSIZIONAMENTO SCARICHI



MODELLO LAVELLO	A	B	C	D	E	F	G
1400X600 2V. 400X400	475	50	75	80	101	120	252
1500X600 2V. 400X400	610	40	50	80	101	120	242
1600X600 2V. 400X400	675	50	75	80	101	120	252
1800X600 2V. 500X400	675	50	75	80	101	120	252
1400X700 2V. 400X500	475	50	75	80	101	120	252
1500X700 2V. 400X500	610	42	48	80	101	120	244
1600X700 2V. 400X500	675	50	75	80	101	120	252
1600X700 2V. 500X500	475	50	75	80	96	120	242
1800X700 2V. 500X500	675	50	75	80	96	120	242
1800X700 2V. 600X500	475	50	75	80	96	120	242
1900X700 2V. 500X500	725	50	125	80	96	120	242
1900X700 2V. 600X500	525	50	125	80	96	120	242
2000X700 2V. 600X500	675	50	75	80	96	120	242
2100X700 2V. 600X500	725	50	125	80	96	120	242